



ATTENZIONE: Le cartucce della serie LC900 utilizzano un sistema "opto-meccanico" per la segnalazione del livello di inchiostro alla stampante. Invitiamo ad effettuare la ricarica unicamente quando la stampante indicherà l'esaurimento delle cartucce e non prima.



Praticare un foro nel punto indicato in figura 1 utilizzando l'accessorio in dotazione.

Iniettare l'inchiostro all'interno del foro creato. Inserire molto lentamente non più di 18 ml per la cartuccia del nero e 11 ml per ciascuna cartuccia a colori.

Per le successive ricariche si potrà procedere in due differenti modi:

modalità 1: Estrarre le cartucce e procedere alla loro ricarica come indicato precedentemente, avendo l'accortezza di indicare alla stampante che le cartucce installate sono nuove.

modalità 2: Ricaricare le cartucce lasciandole all'interno della stampante nel loro alloggiamento, inserendo l'inchiostro all'interno dei fori precedentemente praticati figura 2.

