

CLEANING FLUID EXTERNAL

INTRODUZIONE

Il liquido di pulizia testine è una sostanza in grado di rimuovere residui di inchiostro secco dalle cartucce dotate di testina di stampa incorporata (Hp, Lexmark ed alcune vecchie Canon). Non utilizzare questo prodotto su stampanti con testina fissa come Canon Bubblejet e tutta la linea Epson.



Ovviamente, il liquido è inefficace nei casi in cui gli ugelli della testina fossero danneggiati.

MODALITA' DI UTILIZZO

- 1) Versare alcuni millilitri di liquido in un piattino.
- 2) Estrarre la cartuccia ed immergerne unicamente la parte inferiore. La parte immersa non deve superare i 4-5 mm.
- 3) Lasciare la cartuccia in questa posizione per alcune ore.
- 4) Con l'aiuto di un panno umido, detergere molto delicatamente la testina.
- 5) Reinstallare la cartuccia ed effettuare alcuni cicli di pulizia testine prima di iniziare la stampa.

Ps: Se si possiede l'accessorio Vacuum Ball, utilizzarlo tra il punto 3 ed il punto 4 della procedura.

Nb: Per conservare al meglio il liquido, riporre il flacone al riparo da fonti luminose e di calore, **rigorosamente fuori dalla portata dei bambini** in quanto il prodotto è nocivo per ingestione.